




Modo CALCULATOR

4


Generalidades

Para utilizar la calculadora: Introduzca el número y la función matemática deseados, utilizando el teclado alfanumérico y seguidamente pulse el botón  para calcular la respuesta.

El 860 DSP y el 860 DSPi básicos vienen equipados con el modo **CALCULATOR** como una función estándar.

Esta sección le proporcionará información básica de cómo usar el modo **CALCULATOR**, incluyendo:

- Configuración necesaria
- Cálculos



Nota: Si su instrumento no posee todas las características mostradas en este capítulo, visite la página en Internet www.trilithic.com para actualizar sin costo alguno su firmware (soporte lógico inalterable). Esto le permitirá actualizar su instrumento para poder utilizar todas las funciones gratis más recientes que se incluyen en este modo.



Configuración necesaria

Para usar el modo **CALCULATOR**, no es necesario que realice ninguno de los procedimientos de configuración.










Cálculos

Los siguientes botones representan las funciones mostradas en la pantalla de la calculadora:

- Los botones del 0 al 9 corresponden a las teclas alfanuméricas.
- El botón  se utiliza para borrar los cálculos.
- El botón  se utiliza como punto decimal.



Nota: Para introducir decimales, tales como .5, .25, .73, etc., deberá pulsar el botón  antes de introducir el decimal.

- El botón  se utiliza para mostrar los resultados de los cálculos (=).
- Los botones de flecha     corresponden a los símbolos de la calculadora para las funciones de multiplicación (\times), división (\div), suma (+), y resta (-).
- La tecla programable  se utiliza para cambiar la cifra calculada a negativa o positiva.